



107.05.29 佳豐



Gemfont

振芳股份有限公司

台北市新生南路一段116號(振芳大樓)

Gemfont Corporation

Gemfont Bldg. 116 Hsin Sen S. Rd., Sec. 1, Taipei 10062, Taiwan

TEL: 886-2-2341-5137 FAX: 886-2-2351-1475

http://www.gemfont.com.tw

\*\*\* 商品檢驗報告表 \*\*\*

歸檔編號 : 0407

商品號碼 : 1016015 刺槐豆膠 RL-200

原廠商 : CP KELCO APS

進貨日期 : 2018/02/07

頁次 : 1

檢驗日期 : 2018/02/08

產地 : 丹麥

LOCUST BEAN GUM "GENUGUM

(批號)

檢驗項目 原始規格 單位 SK74198 檢驗單位

檢驗項目	原始規格	單位	檢驗結果	檢驗單位
0010 外觀	米黃色粉末		合格	
0040 黏度 I	≧ 1250.0 ≧ 1600.0	cps	1457.0	CPS
0450 乾燥減重	≦ 14.00	%	5.10	%

檢驗方法 :

- 外觀 : 類白色粉末狀
- 黏度 I : 1. 取 300ml 高腳杯置入 2 克粉末, 加入 5ml 異丙醇搖勻。  
2. 再加入 200 克蒸餾水以玻璃棒攪勻, 每杯放入玻璃棒及溫度計後計錄其總重。  
3. 以水浴加熱至 85 °C 後, 利用水浴槽 85 °C 維持 5 分鐘。  
4. 取出後置入 5 °C 水浴槽將溶液溫度降至 25 °C 後自水浴槽取出擦乾燒杯外的水後秤重計算損失的水重。  
5. 補水量 = 損失水重 - 7 ( 小於 7g 時不需補水 ) 使內容物總重維持 200g。  
6. 攪拌均勻後, 計時 1 分鐘以黏度計 Brookfield Viscometer RVF 型 #3, 20rpm 測之。
- 乾燥減重 : 1-2 克 sample, 105 °C, 4 小時

主管審核 :



檢驗人員 : 陳宗琳

台灣總經銷

國華貿易股份有限公司



Gemfont

107.3.21 進場



振芳股份有限公司

台北市新生南路一段116號(振芳大樓)

Gemfont Corporation

Gemfont Bldg. 116 Hsin Sen S. Rd., Sec. 1, Taipei 10062, Taiwan

TEL: 886-2-2341-5137 FAX: 886-2-2351-1475

http://www.gemfont.com.tw

\*\*\* 商品檢驗報告表 \*\*\*

歸檔編號 : 0174

原廠商 : CP KELCO PHILIPPINES, INC.

進貨日期 : 2018/01/16

頁次 : 1

檢驗日期 : 2018/01/22

產地 : 菲律賓

商品號碼 : 1004001 鹿角菜膠 (鹿角菜膠 WR-80-J)

GENUGEL CARRAGEENAN TYPE WR-80-J  
(批號)

檢驗項目	原始規格	單位	CE73184	檢驗單位
0010 外觀	淡褐色粉末		合格	
0030 酸鹼值 I	≧ 7.00 ≧ 10.00		9.58	
0041 粘度 II	(無原始規格)		1456.0	cps
0065 膠強度指數	≧ 90.0 ≧ 110.0		105.7	
0092 總生菌數	≧ 3000	CFU/g	< 10	CFU/g
0450 乾燥減重	≧ 10.00	%	7.87	%
0970 黴菌 & 酵母菌	≧ 200	CFU/g	< 10	CFU/g

檢驗方法 :

- 外觀 : 米白色粉末狀
- 酸鹼值 I : 0.5 %溶液, 25 °C時測之
- 粘度 II : 4g 粉 +396g 蒸餾水 (1%), 溶解後以 Brookfield viscometer RVF 型 #2, 20rpm 測之 ( 檢測溶液溫度 25 °C )
- 膠強度指數 : 1. 取 1L 燒杯扣除空重  
2. 秤 1.5g 粉末 +1.5g 刺槐豆膠 RL-200 標準品 +60g 砂糖 + 1.8g 檸檬酸鉀 +1.8g 檸檬酸鈉 +3.6g 無水檸檬酸 ( 另做一杯秤取標準品以測量膠強度 )  
3. 倒入 530ml 沸水, 攪拌 1 分鐘  
4. 補水至 600g, 混勻 ——(A)  
5. 模型杯口上端貼膠帶, 使膠帶高出杯口約 1 公分高  
6. 將 (A) 倒入模型杯中, 5 °C水浴 2.5 小時後, 將膠帶去除並以切膠器沿模型杯口將膠體上端切下, 杯內膠體以物性分析儀 CT-3 測之 ( 記錄下壓距離為 4mm 之膠強度 )( 三重覆 )  
7. 膠強度指數 = ( 樣品膠強度 / 標準品膠強度 ) \* 標準品 COA 標示之膠強度指數



Gemfont



振芳股份有限公司

台北市新生南路一段116號(振芳大樓)

Gemfont Corporation

Gemfont Bldg. 116 Hsin Sen S. Rd., Sec. 1, Taipei 10062, Taiwan

TEL: 886-2-2341-5137 FAX: 886-2-2351-1475

http://www.gemfont.com.tw

\*\*\* 商品檢驗報告表 \*\*\*

歸檔編號 : 0174

原廠商 : CP KELCO PHILIPPINES, INC.

進貨日期 : 2018/01/16

頁次 : 2

檢驗日期 : 2018/01/22

產地 : 菲律賓

商品號碼 : 1004001 鹿角菜膠 (鹿角菜膠 WR-80-J)

GENUGEL CARRAGEENAN TYPE WR-80-J

(批號)

檢驗項目 原始規格 單位 CE73184

檢驗單位

- 總生菌數 : 取 1g 樣品 +99g 滅菌生理食鹽水振盪均勻，成為 1/100 倍稀釋液，依序加入 9ml 滅菌生理食鹽水作為連續稀釋倍數  
依總生菌數之檢驗法檢測
- 乾燥減重 : 1-2 克 sample, 105 °C, 4 小時
- 黴菌 & 酵母菌 : 1g 樣品 +99g 滅菌生理食鹽水均質放置 10 分鐘，依衛生福利部食品微生物檢驗法 - 黴菌及酵母菌數檢驗培養並計算菌落數

主管審核 :



檢驗人員 : 李于昇

台灣總經銷

國華貿易股份有限公司